

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	КОЛ-ВО				
	МОДЕЛИ КРОВАТКИ "СОНЯ"				
	01	02	03	04	05
Спинка	2	2	2	2	2
Ограждение (неподвижное)	2	1	1	1	1
Ограждение (подвижное)	-	1	1	1	1
Ложе	1	1	1	1	1
Ящик	-	-	1	1	1
Боковины основания маятника	-	-	-	2	2
бруски с пазом	-	-	-	2	2
Бруски без паза	-	-	-	2	2
Фурнитура:					
Винт конфирмат 7x70	12	8	8	16	16
Винт конфирмат 7x50 (для ящика)	-	-	8	8	8
Опора колёсная	-	4	4	-	-
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1
Подвески с подшипниками	-	-	-	4	4
Винт 6x30	-	-	-	8	8
Втулка	-	-	-	8	8
Ручка для ящика	-	-	-	1	1

НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА БЕРЕЗЫ  
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
 МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

# КРОВАТКА ДЕТСКАЯ СОНЯ

ГОСТ 19917-93

Тип 1 для детей до 3 лет

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КРОВАТКОЙ

Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с положительной температурой воздуха и относительной влажностью воздуха 45-70%. В процессе эксплуатации подтягивать крепежные элементы. Не допускать нагрузку на ящик более 15 кг. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении. Удаление пыли и влаги следует производить мягкой и сухой тканью.



Срок службы 5 лет.

Наши кровати имеют современную, безопасную форму, изготавливаются только из натуральной цельной древесины березы.

Отделяются они гидро материалами - лаками и красителями на водной основе - гипоаллергенными и нетоксичными. Такие материалы - последнее слово в разработках по отделке древесины - они берегут здоровье человека, создают однородное покрытие и сохраняют природные качества дерева.

- Кровать детская для удобства транспортировки поставляется в разобранном виде, упакованная в коробку.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 1250 мм  
 ширина 650 мм  
 высота 1070 мм

### ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ:

длина 1200 мм  
 ширина 600 мм

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Изделие необходимо собирать вдвоём на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

### I. УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО (заднего) ОГРАЖДЕНИЯ.

Установить ограждение овальным бруском вверх, закрепив на винт 7x70 мм, соединяя с боковыми спинками.



### II. УСТАНОВКА ЛОЖА.



Ложе устанавливается между боковыми спинками с помощью винтов 7x70 мм.

### III. УСТАНОВКА ПОДВИЖНОГО (переднего) ОГРАЖДЕНИЯ.

Сильно прослабить крепление ложе. В направляющие пазы спинок, аккуратно вставить подвижное ограждение, окончательно закрепите ложе винтами.



### IV. УСТАНОВКА КРОВАТКИ НА КОЛЁСНЫЕ ОПОРЫ (зависит от модификации).



В нижней части спинки установлены металлические вкладыши-втулки, в которые вставляются колёсные опоры для фиксации кроватки в вертикальном поло-

### V. СБОРКА МАЯТНИКА

К боковине основания маятника привернуть 4 бруска винтами 7x70 мм.



Совместив пазы на брусках и основании, вставить лист ДВП и привернуть вторую боковину основания.

Собрать (не затягивая винтами 7x50 мм) ящик. Вставить его в основание маятника. Привернуть ручку. Окончательно затянуть винты крепления ящика.



### VI. УСТАНОВКА КРОВАТКИ НА МАЯТНИК

На основание маятника установить предварительно собранную кроватку, используя подвески с подшипниками, винты 6x30 мм и втулки.



Ориентировать подвески необходимо с учетом работы фиксатора.

Установить фиксаторы.

